

# woabi.de-Scanner: step-by-step Anleitung (J2ME)

## vom Download bis zum ersten Scan und zur Listenverwaltung

### Download per PC

Gehe auf die Downloadseite <http://www.woabi.de/downloads>. Wähle dein Handymodell und klicke auf ‚Download starten‘.

Wähle hier dein Handymodell aus:

- Google G1
- SonyEricsson C510
- SonyEricsson C702
- SonyEricsson C902
- SonyEricsson C903
- SonyEricsson C905
- SonyEricsson K530i
- SonyEricsson K550i
- SonyEricsson K660i
- SonyEricsson K770i
- SonyEricsson K790i
- SonyEricsson K800i
- SonyEricsson K810i
- SonyEricsson K818c
- SonyEricsson K850i
- SonyEricsson S500
- SonyEricsson T650i
- SonyEricsson W610i
- SonyEricsson W850i

**DOWNLOAD STARTEN**

Danach startet sich sofort der Download und du kannst die Installationsdatei des woabi-Scanners auf deinem Computer speichern und dann per Bluetooth oder Datenkabel auf dein Handy kopieren.

### Download per Handy

Jetzt woabi-Scanner installieren!

Besuche [www.woabi.de](http://www.woabi.de), du wirst sofort auf die Handy-gerechte Seite geleitet, und klicke auf ‚Jetzt woabi-Scanner installieren‘.

In den meisten Fällen wird dein Handy automatisch erkannt und es erscheint ein Link zum entsprechenden Download.

Abhängig von dem Browser, den du auf deinem Handy benutzt, kann es sein, dass dein Handy nicht sofort erkannt wird, dann kannst du es aus einer Liste auswählen. Der Download startet dann automatisch.

Liste der aktuell unterstützten Handys:

- [SonyEricsson C510](#)
- [SonyEricsson C902](#)
- [SonyEricsson C903](#)
- [SonyEricsson C905](#)

## Installation und Einstellung der Rechte

Nach dem Download wirst du gefragt, ob du die Applikation jetzt starten möchtest. Nach Bestätigung installiert sich der woabi-Scanner auf deinem Handy und fragt danach, ob du den woabi-Scanner jetzt starten möchtest. Drücke ‚Ja‘ und der woabi-Scanner startet sich automatisch.

Danach solltest du die **Rechte** für die den woabi-Scanner festlegen. Markiere dazu den woabi-Scanner in der Liste der Programme auf deinem Handy, wähle ‚Mehr‘ und danach ‚Rechte‘. Damit der woabi-Scanner möglichst reibungslos und schnell beim Scannen und Suchen der Ergebnisse läuft solltest du die Rechte ‚Internetzugriff‘ und ‚Multimedia‘ auf ‚Einmal fragen‘ setzen.

## Erster Start des woabi-Scanners

Beim ersten Start wirst du gefragt, ob du bereits einen Account bei woabi hast. Falls ja, kannst du gleich deine Handynummer und das Passwort eingeben.

Falls du noch keinen Account hast kannst du im nächsten Schritt deine Handynummer eingeben und bekommst danach das Passwort per SMS zugesandt. Dieses kannst du dann unter ‚Einstellungen‘ eintragen.

## Einstellungen

Hier kannst du deine Handynummer und dein woabi-Passwort eingeben. Außerdem kannst du zwischen Kameramodus und manueller Eingabe des Barcodes per Handytastatur wechseln. Bestätige alle Änderungen mit ‚speichern‘.

## Und los geht's: Dein erster Scan

Wähle 'Neuer Scan' um ein Produkt zu scannen. Richte dann deine Handykamera auf den Barcode des Produkts und wähle 'Scan'. Nachdem der woabi-Scanner den Barcode erkannt hat, kannst du zwischen Abfrage per Web und per SMS auswählen und bekommst dann die Preis- und Produktinformationen auf dein Handy.

Wenn du in den Einstellungen ‚nur manuelle Eingabe‘ gewählt hast, kannst du den Barcode des Produktes manuell per Handytastatur eingeben. Dann kannst du zwischen Abfrage per Web und per SMS wählen.

## Meine Scans

Hier werden die bisher von dir gescannten und bei woabi.de gesuchten Produkte aufgelistet. Du kannst zwischen den Listen 'Mobil', 'Allgemein', 'Will ich' und 'Besitze ich' wechseln. Drücke 'Aktualisieren' um die Listen mit dem Server zu synchronisieren.

## Feedback

Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik zu woabi hast, schicke uns doch einfach eine [Nachricht](#).